

# EDC17 V732

序号	中文描述 Описание неисправности	SPN	FMI	Blink-Code 闪码 код вспышка			诊断仪代码 диагностический код	OBD2 Dignostic CODE
1	进气流量计电压错误 Ошибка напряжения в расходомере впускного воздуха	132	11	2	3	4	P0001	P0100
2	进气流量计修正系数高于最大允许值 Положительный коэффициент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения	1694	15	2	3	4	P0002	P0101
3	进气流量计修正系数高于最大允许值（怠速时）或低于最小允许值 Положительный коэффициент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения (на холостом ходу) либо ниже минимального порогового значения	1694	17	2	3	4	P0003	P0101
4	进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值 Положительный коэффициент расходомера впус	1694	16	2	3	4	P0004	P0101
5	进气流量计修正系数高于最大允许值或低于最小允许值 Положительный коэффициент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения, либо ниже минимального порогового значения	1694	18	2	3	4	P0005	P0101
6	进气流量计传感器漂移高于最大门限值 Датчик расходомера впускного воздуха перемещен выше максимального порогового значения	1694	0	2	3	4	P0006	P0101
7	进气流量计传感器漂移低于最小门限值 Датчик расходомера впускного воздуха перемещен ниже минимального порогового значения	1694	1	2	3	4	P0007	P0101
8	进气流量计传感器硬件信号错误 Ошибка сигнала аппаратного оснащения датчика расходомера	132	2	2	3	4	P0008	P0103
9	进气流量计原始信号高过最大门限值 Исходный сигнал расходомера впускного воздуха превышает максимальное пороговое значение	132	3	2	3	4	P0009	P0103
10	进气流量计原始信号低过最小门限值 Исходный сигнал расходомера воздуха ниже минимального порогового значения	132	4	2	3	4	P000A	P0102
11	空调压缩机驱动无负载 Компрессор кондиционера работает без нагрузки	1351	5	3	1	3	P000B	P0645
12	空调压缩机驱动温度过高 Перегрев компрессора кондиционера	1351	6	3	1	3	P000C	P0645
13	空调压缩机减载驱动开路 Незамкнутая цепь при отключении нагрузки компрессора кондиционера	2978	5	3	1	3	P000D	P0645
14	空调压缩机减载驱动温度过高 Перегрев кондиционера компрессора при отключении нагрузки	2978	6	3	1	3	P000E	P0645
15	空调压缩机减载驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания при отключении нагрузки компрессора кондиционера	2978	3	3	1	3	P000F	P0647
16	空调压缩机减载驱动对地短路 Короткое замыкание земли компрессора кондиционера при отключении нагрузки	2978	4	3	1	3	P0010	P0646
17	空调压缩机驱动对电源短路 короткое замыкание источника питания при работе компрессора кондиционера	1351	3	3	1	3	P0011	P0647
18	空调压缩机驱动对地短路 Короткое замыкание земли при работе компрессора кондиционера	1351	4	3	1	3	P0012	P0646
19	空调开关CAN信号输入不信任 Неисправность входного сигнала CAN шины переключателя кондиционера	985	14	3	1	4	P0013	U0424
20	空调开关CAN信号输入超时 Истечение времени ожидания входного сигнала CAN шины переключателя кондиционера	985	19	3	1	4	P0014	U0466

21	再生时空气控制器正向偏差超过上限阈值 直接 Отклонение контроллера регенерации воздуха превышает верхнее пороговое значение	1241	15	2	8	1	P0015	P0101	
22	再生时空气控制器负向偏差超过上限阈值 负向 отклонение контроллера регенерации воздуха превышает верхнее пороговое значение	1241	17	2	8	1	P0016	P0101	
23	空气控制器正向偏差超过上限阈值 直接 отклонение воздушного контроллера превышает верхнее пороговое значение	1241	0	2	8	1	P0017	P0402	
24	空气控制器负向偏差超过上限阈值 负向 отклонение воздушного контроллера превышает верхнее пороговое значение	1241	1	2	8	1	P0018	P0401	
25	空气控制器从Rgn模式到Nrm时间太长 超限 времени режима Rgn в режим Nrm воздушного контроллера	1241	11	2	8	1	P0019	P0100	
26	进气加热栅格关闭时电压信号高 信号 высокого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха	2898	16	3	2	3	P001A	P2609	
27	进气加热栅格关闭时电压信号低 信号 низкого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха	2898	18	3	2	3	P001B	P2609	
28	进气加热栅格开通时电压信号高 信号 высокого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха	2898	15	3	2	3	P001C	P2609	
29	进气加热栅格开通时电压信号低 信号 низкого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха	2898	17	3	2	3	P001D	P2609	
30	进气加热栅格常通  постоянно включена сетка обогрева впускного воздуха	2898	7	3	2	2	P001E	P2609	
31	冷启动时温度_0不可信  неправильный сигнал холодного пуска при температуре_0	520195	2	4	8	1	P001F	P1000	
32	冷启动时温度_1不可信  неправильный сигнал холодного пуска при температуре_1	520254	2	4	8	1	P0020	P1001	
33	冷启动时温度_2不可信  неправильный сигнал холодного пуска при температуре_2	520255	2	4	8	1	P0021	P1002	
34	冷启动时温度_3不可信  неправильный сигнал холодного пуска при температуре_3	520256	2	4	8	1	P0022	P1003	
35	冷启动时温度_4不可信  неправильный сигнал холодного пуска при температуре_4	520257	2	4	8	1	P0023	P1004	
36	冷启动时多个温度不可信  неправильный сигнал холодного пуска множественная температура	520258	2	4	8	1	P0024	P1005	
37	执行器_0对电源短路  Актуатор_0 короткое замыкание источника питания	3597	3	1	1	4	P0025	P0659	
38	执行器_1对电源短路  Актуатор_1 короткое замыкание источника питания	3598	3	1	1	5	P0026	P2671	
39	执行器_2对电源短路  Актуатор_2 короткое замыкание источника питания	3599	3	1	1	6	P0027	P2686	
40	执行器_0对地短路  Актуатор_0 короткое замыкание земли	3597	4	1	1	4	P0028	P0658	
41	执行器_1对地短路  Актуатор_1 короткое замыкание земли	3598	4	1	1	5	P0029	P2670	
42	执行器_2对地短路  Актуатор_2 короткое замыкание земли	3599	4	1	1	6	P002A	P2685	
43	蓄电池电压太高  Слишком высокое напряжение в аккумуляторе	167	3	1	2	4	P002B	P0563	
44	蓄电池电压太低  Низкое напряжение аккумулятора	167	4	1	2	4	P002C	P0562	
45	蓄电池电压信号太高  Сигнал напряжения аккумулятора слишком высокий	168	3	1	2	4	P002D	P0563	
46	蓄电池电压信号太低  Сигнал напряжения аккумулятора слишком низкий	168	4	1	2	4	P002E	P0562	
47	主、辅刹车信号不在同一状态  Сигналы основного и вспомогательного тормоза не совпадают	597	2	2	2	3	P002F	P0504	
48	刹车信号错误  Ошибка сигнала тормоза	597	19	2	2	3	P0030	P0571	

49	CAN节点A总线错误 Ошибка главного провода A CAN шины	522000	14	4	1	1	P0031	U0073	
50	CAN节点B总线错误 Ошибка главного провода B CAN шины	522001	14	4	1	2	P0032	U0073	
51	CAN节点C总线错误 Ошибка главного провода C CAN шины	522002	14	0	0	0	P0033	U0073	
52	CAN节点D总线错误 Ошибка главного провода D CAN шины	522003	14	0	0	0	P0034	U0073	
53	CAN节点A总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода A CAN шины	522000	12	4	1	1	P0035	U0073	
54	CAN节点B总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода B CAN шины	522001	12	4	1	2	P0036	U0073	
55	CAN节点C总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода C CAN шины	522002	12	0	0	0	P0037	U0073	
56	CAN节点D总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода D CAN шины	522003	12	0	0	0	P0038	U0073	
57	发动机冷却液稳态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в статическом состоянии	110	17	2	4	2	P0039	P0116	
58	发动机冷却液动态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в динамическом состоянии	110	18	2	4	2	P003A	P0116	
59	来自CAN信号的发动机冷却液温度错误 Ошибка температуры охлаждающей жидкости двигателя, идет от сигнала CAN шины	110	19	2	4	1	P003B	U0116	
60	发动机冷却液温度原始电压高于上限 Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя превышает верхнее пороговое значение	110	3	2	4	1	P003C	P0118	
61	发动机冷却液温度原始电压低于下限 Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя ниже минимального порогового значения	110	4	2	4	1	P003D	P0117	
62	发动机冷却液温度不可信 (该温度与所选的第二温度的偏差高于与上限) Неверный сигнал температуры охлаждающей жидкости (Температура и выбранное второе отклонение температуры выше максимального порогового значения).	110	2	2	4	2	P003E	P0116	
63	离合器信号不可信 (档位变化了, 但离合器信号没有相应变化) Неверный сигнал сцепления (Передача изменилась, но сигнал сцепления не изменился)	598	2	2	2	2	P003F	P0704	
64	来自CAN的离合器信号错误 Ошибка сигнала сцепления, идет от CAN шины	598	19	2	2	2	P0040	U1400	
65	增压器保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты турбины	520269	14	5	2	1	P0041	P1038	
66	发动机保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты двигателя	520270	14	5	2	2	P0042	P1039	
67	喷油系统保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты системы впрыска	520271	14	5	2	3	P0043	P1040	
68	报告并存储以上的扭矩限制过大 Превышение объема отчетов о превышении ограничения крутящего момента	520197	11	5	2	4	P0044	P1006	
69	排气制动使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента горным тормозом	520272	14	5	3	4	P0045	P1041	
70	颗粒捕集器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента фильтра твердых частиц	520273	14	5	3	3	P0046	P1042	
71	扭矩限制器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничителем крутящего момента	520274	14	5	3	2	P0047	P1043	
72	烟度限制使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничением уровня дыма	520275	14	5	3	1	P0048	P1044	
73	CAN发送帧ACK超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в ACK	522004	19	0	0	0	P0049	U0100	
74	CAN发送帧AmbCon超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в Ambcon	522005	19	4	1	3	P004A	U0100	

75	CAN接收帧AT1IG1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1IG1 получаемых CAN	522006	14	4	2	2	P004B	U0113	
76	CAN接收帧AT1IG1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IG	522006	19	4	2	2	P004C	U0113	
77	CAN接收帧AT1IGC1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC1	522007	19	4	2	2	P004D	U0113	
78	CAN接收帧AT1IGC2超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC2	522008	19	4	2	2	P004E	U0113	
79	CAN接收帧AT1O1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1O1, получаемых CAN	522009	14	4	2	1	P004F	U0113	
80	CAN接收帧AT1O1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1O1	522009	19	4	2	1	P0050	U0113	
81	NOx传感器CAN信息AT1OGC1超时错误 Ошибка времени ожидания CAN информации AT1OGC1 датчика NOx	522010	19	4	2	1	P0051	U0113	
82	NOx传感器CAN信息AT1OGC2超时错误 Ошибка времени ожидания CAN информации AT1OGC2 датчика NOx	522011	19	4	2	1	P0052	U0113	
83	ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx	522059	14	0	0	0	P0053	U0113	
84	BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания BAM в первое цифровое хранение	0	0	0	0	0	P0054	U0113	
85	数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения	0	0	0	0	0	P0055	U0113	
86	ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx	522060	14	0	0	0	P0056	U0113	
87	BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания BAM в первое цифровое хранение	0	0	0	0	0	P0057	U0113	
88	数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения	0	0	0	0	0	P0058	U0113	
89	BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания BAM в первое цифровое хранение	522012	11	0	0	0	P0059	U0113	
90	数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения	522012	31	0	0	0	P005A	U0113	
91	DCU信息SPN1错误 Ошибка SPN1 информации DCU	522012	0	4	2	3	P005B	P1400	
92	DCU信息SPN2错误 Ошибка SPN2 информации DCU	522012	1	4	2	3	P005C	P1401	
93	DCU信息SPN3错误 Ошибка SPN3 информации DCU	522012	2	4	2	3	P005D	P1402	
94	DCU信息SPN4错误 Ошибка SPN4 информации DCU	522012	3	4	2	3	P005E	P1403	
95	DCU信息SPN5错误 Ошибка SPN5 информации DCU	522012	4	4	2	3	P005F	P1404	
96	DCU BAM超时 Истечение времени ожидания DCU BAM	522012	19	4	2	4	P0060	P1405	
97	SAE校验错误 Ошибка проверки SAE	0	0	0	0	0	P0061	U0113	
98	CAN接收帧EBC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EBC1	522013	19	0	0	0	P0062	U0129	
99	CAN发送帧EEC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC1	522014	19	4	1	3	P0063	U0100	
100	CAN发送帧EEC2 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC2	522015	19	0	0	0	P0064	U0100	
101	CAN发送帧EEC3 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC3	522016	19	0	0	0	P0065	U0100	
102	CAN发送帧EFL_P1 超时错误 Ошибка времени ожидания EFL_P1, посылаемой CAN	522017	19	0	0	0	P0066	U0100	
103	CAN发送发动机关闭请求错误 Ошибка запроса на остановку двигателя, посылаемого CAN	522018	19	0	0	0	P0067	U1100	
104	CAN发送帧EngTemp 超时错误 Ошибка времени ожидания EngTemp, посылаемой CAN	522020	19	4	1	3	P0068	U0100	

105	CAN发送帧ERC1 超时错误 Ошибка времени ожидания ERC1, посылаемой CAN	522021	19	0	0	0	P0069	U0100	
106	CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания ETC1, посылаемой CAN	522022	19	4	2	5	P006A	U0103	
107	CAN接收帧ETC2 超时错误 Ошибка времени ожидания ETC2, посылаемой CAN	522023	19	4	2	5	P006B	U0291	
108	CAN发送帧FIEco 超时错误 Ошибка времени ожидания FIEco, посылаемой CAN	522024	19	0	0	0	P006C	U0100	
109	CAN发送帧INCON 超时错误 Ошибка времени ожидания INCON, посылаемой CAN	522025	19	4	1	3	P006D	U0100	
110	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	19	4	2	1	P006E	U0113	
111	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	19	4	2	2	P006F	U0113	
112	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	14	4	2	1	P0070	U0113	
113	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	14	4	2	2	P0071	U0113	
114	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	15	4	2	1	P0072	U0113	
115	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	15	4	2	2	P0073	U0113	
116	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	16	4	2	1	P0074	U0113	
117	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	16	4	2	2	P0075	U0113	
118	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	17	4	2	1	P0076	U0113	
119	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	17	4	2	2	P0077	U0113	
120	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	18	4	2	1	P0078	U0113	
121	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	18	4	2	2	P0079	U0113	
122	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	0	4	2	1	P007A	U0113	
123	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	0	4	2	2	P007B	U0113	
124	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	1	4	2	1	P007C	U0113	
125	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522028	1	4	2	2	P007D	U0113	
126	ВAM下游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания DM19 нижнего уровня ВAM	522027	2	4	2	1	P007E	U0113	
127	ВAM上游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания DM19 верхнего уровня ВAM	522028	2	4	2	2	P007F	U0113	
128	NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концентрации кислорода Nox	522027	3	4	2	1	P0080	U0113	
129	NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концентрации кислорода Nox	522028	3	4	2	2	P0081	U0113	
130	CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания ETC1, посылаемой CAN	522030	19	0	0	0	P0082	U0104	
131	DFC SAE J1939 错误 Ошибка DFC SAE J1939	522028	4	4	2	1	P0083	U0113	
132	NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx	522027	4	4	2	2	P0084	U0113	
133	NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox	522028	5	4	2	1	P0085	U0113	
134	NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox	522027	5	4	2	2	P0086	U0113	

135	NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox	522028	6	4	2	1	P0087	U0113	
136	NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислор	522027	6	4	2	2	P0088	U0113	
137	NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox	522027	7	4	2	1	P0089	U0113	
138	NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox	522028	7	4	2	2	P008A	U0113	
139	CAN发送帧关闭超时错误 Ошибка времени ожидания информации о выключении CAN	522031	19	0	0	0	P008B	U0100	
140	CAN接收帧TCO1超时错误 Ошибка времени ожидания TCO1, получаемой CAN	522032	19	0	0	0	P008C	U0100	
141	CAN接收帧TI1超时错误 Ошибка времени ожидания TI1, получаемой CAN	522033	19	0	0	0	P008D	U1103	
142	CAN接收帧TimeDate 超时错误 Ошибка времени ожидания TimeDate, получаемой CAN	522034	19	0	0	0	P008E	U1101	
143	CANTSC1AE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AE	522035	8	4	1	4	P008F	U0121	
144	CANTSC1AE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AE	522035	10	4	1	4	P0090	U0121	
145	CANTSC1AR信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AR	522036	8	4	1	4	P0091	U0121	
146	CANTSC1AR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AR	522036	10	4	1	4	P0092	U0121	
147	CANTSC1DE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DE	522037	8	4	1	5	P0093	U0121	
148	CANTSC1DE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DE	522037	10	4	1	5	P0094	U0121	
149	CANTSC1DR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DR	522038	8	4	1	5	P0095	U0121	
150	CANTSC1DR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DR	522038	10	4	1	5	P0096	U0121	
151	CANTSC1PE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1PE	522039	8	4	1	6	P0097	U0121	
152	CANTSC1PE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1PE	522039	10	4	1	6	P0098	U0121	
153	CANTSC1VE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1VE	522040	8	4	1	7	P0099	U0121	
154	CANTSC1VE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VE	522040	10	4	1	7	P009A	U0121	
155	CANTSC1TR信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1TR	522041	8	4	1	7	P009B	U0121	
156	CANTSC1TR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1TR	522041	10	4	1	7	P009C	U0121	
157	CANTSC1VE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1VE	522042	8	4	1	8	P009D	U0121	
158	CANTSC1VE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VE	522042	10	4	1	8	P009E	U0121	
159	CANTSC1VR信息主动超时 Истечение ожидания активной информации CANTSC1VR	522043	8	4	1	8	P009F	U0121	
160	CANTSC1VR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VR	522043	10	4	1	8	P00A0	U0121	
161	CAN接收帧TSC1AE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1AE, получаемой CAN	522035	19	4	1	4	P00A1	U0121	
162	CAN接收帧TSC1AR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1AR, получаемой CAN	522036	19	4	1	4	P00A2	U0121	
163	CAN接收帧TSC1DE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1DE, получаемой CAN	522037	19	4	1	5	P00A3	U0121	
164	CAN接收帧TSC1DR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1DR, получаемой CAN	522038	19	4	1	5	P00A4	U0121	

165	CAN接收帧TSC1PE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1PE , получаемой CAN	522039	19	4	1	6	P00A5	U0121	
166	CAN接收帧TSC1TE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TE , получаемой CAN	522040	19	4	1	7	P00A6	U0121	
167	CAN接收帧TSC1TR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TR , получаемой CAN	522041	19	4	1	7	P00A7	U0121	
168	CAN接收帧TSC1VE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TR , получаемой CAN	522042	19	4	1	8	P00A8	U0121	
169	CAN接收帧TSC1VR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1VR , получаемой CAN	522043	19	4	1	8	P00A9	U0121	
170	CAN发送帧超时错误 Ошибка времени ожидания информации, посылаемой CAN	522044	19	0	0	0	P00AA	U0104	
171	NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox	522045	19	0	0	0	P00AB	U1105	
172	TxPGNRQ信息CAN超时 Истечение времени ожидания CAN информации TxPGNRQ	522046	19	0	0	0	P00AC	U0100	
173	CAN发送帧UAA1超时错误 Ошибка времени ожидания UAA1, посылаемой CAN	522047	19	0	0	0	P00AD	U0100	
174	CAN发送帧UAA2超时错误 Ошибка времени ожидания UAA2, посылаемой CAN	522048	19	0	0	0	P00AE	U0100	
175	CAN发送帧UAA3超时错误 Ошибка времени ожидания UAA3, посылаемой CAN	522049	19	0	0	0	P00AF	U0100	
176	CAN发送帧UAA4超时错误 Ошибка времени ожидания UAA4, посылаемой CAN	522050	19	0	0	0	P00B0	U0100	
177	CAN发送帧UAA5超时错误 Ошибка времени ожидания UAA5, посылаемой CAN	522051	19	0	0	0	P00B1	U0100	
178	CAN发送帧UAA6超时错误 Ошибка времени ожидания UAA6, посылаемой CAN	522052	19	0	0	0	P00B2	U0100	
179	CAN发送帧UAA7超时错误 Ошибка времени ожидания UAA7, посылаемой CAN	522053	19	0	0	0	P00B3	U0100	
180	CAN发送帧UAA8超时错误 Ошибка времени ожидания UAA8, посылаемой CAN	522054	19	0	0	0	P00B4	U0100	
181	CAN发送帧VD超时错误 Ошибка времени ожидания VD, посылаемой CAN	522055	19	0	0	0	P00B5	U0100	
182	CAN发送帧VEP1超时错误 Ошибка времени ожидания VEP1, посылаемой CAN	522056	19	0	0	0	P00B6	U0100	
183	CAN发送帧WFI超时错误 Ошибка времени ожидания WFI, посылаемой CAN	522057	19	0	0	0	P00B7	U1106	
184	OBD扭矩限制激活错误 Ошибка активации ограничения крутящего момента OBD	520198	11	5	1	1	P00B8	P1007	
185	巡航控制开关组合错误 Ошибка переключателя круиз контроля	596	2	3	4	1	P00B9	P0575	
186	Су146相关SPI和COM错误 Ошибка Су146, связанные с SPI и COM	522058	19	1	1	1	P00BA	P0607	
187	Су320相关SPI和COM错误 Ошибка Су320, связанные с SPI и COM	520201	19	1	1	1	P00BB	P0607	
188	蓄电池电压太高 Слишком высокое напряжение в аккумуляторе	444	3	1	2	4	P00BC	P0563	
189	蓄电池电压太低 Низкое напряжение аккумулятора	444	4	1	2	4	P00BD	P0562	
190	排气制动不可信 Неверный сигнал горного тормоза	571	2	3	4	2	P00BE	P1500	
191	车下停止开关信号不可信 Неверный сигнал переключателя остановки машины	520203	2	3	4	3	P00BF	P2536	
192	车下起动开关信号不可信 Неверный сигнал переключателя запуска машины	520203	5	3	4	3	P00C0	P2536	
193	排气制动驱动无负载 Горный тормоз в движении без нагрузки	571	5	3	1	5	P00C1	P0475	
194	排气制动驱动过热 Перегрев горного тормоза в движении	571	6	3	1	5	P00C2	P0475	

195	排气制动驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания горного тормоза	571	3	3	1	5	P00C3	P0478	
196	排气制动驱动对地短路 Короткое замыкание земли горного тормоза	571	4	3	1	5	P00C4	P0477	
197	EEP擦除错误 Ошибка стирания ЕЕР	2802	11	1	1	7	P00C5	P062F	
198	EEP读取错误 Ошибка чтения ЕЕР	2802	14	1	1	7	P00C6	P062F	
199	EEP写错误 Ошибка записи ЕЕР	2802	12	1	1	7	P00C7	P062F	
200	EGR阀电流限制 Ограничение электротока клапана EGR	27	6	3	5	1	P00C8	P0000	
201	EGR阀关闭状态下位置电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в закрытом положении не в рабочих пределах	27	17	3	5	2	P00C9	P0000	
202	EGR阀开启状态下位置电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в открытом положении не в рабочих пределах	27	15	3	5	2	P00CA	P0000	
203	EGR阀关闭状态下自学习电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в закрытом положении при учебном напряжении не в рабочих пределах	27	2	3	5	2	P00CB	P0000	
204	冷启动时EGR阀控制偏差不在范围内 Отклонения контроля клапана EGR во время холодного пуска не в рабочих пределах	27	12	3	5	3	P00CC	P0000	
205	冷启动时EGR阀控制正向偏差不在范围内 Положительное отклонение контроля клапана EGR в момент холодного запуска не в рабочих пределах	27	18	3	5	3	P00CD	P0000	
206	冷启动时EGR阀控制负向偏差不在范围内 Отрицательное отклонение контроля клапана EGR в момент холодного запуска не в рабочих пределах	27	16	3	5	3	P00CE	P0000	
207	EGR阀堵塞在关闭位置 Засор клапана EGR в закрытом положении	27	1	3	5	3	P00CF	P0000	
208	EGR阀堵塞在开启位置 Засор клапана EGR в открытом положении	27	0	3	5	3	P00D0	P0000	
209	EGR阀关闭状态下两个自学习电压信号长时间偏差太大 Отклонение длины времени сигналов клапана EGR в закрытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико	27	8	3	5	2	P00D1	P0000	
210	EGR阀开启状态下两个自学习电压信号长时间偏差太大 Отклонение длины времени сигналов клапана EGR в открытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико	27	9	3	5	2	P00D2	P0000	
211	EGR阀无负载 Клапан EGR без нагрузки	27	5	3	5	4	P00D3	P0000	
212	EGR阀过热 Перегрев клапана EGR	27	24	3	5	4	P00D4	P0000	
213	EGR阀反馈开度高于上限 Обратная связь открытия клапана EGR выше порогового значения	27	20	3	5	5	P00D5	P0000	
214	EGR阀反馈开度低于下限 Обратная связь открытия клапана EGR ниже порогового значения	27	21	3	5	5	P00D6	P0000	
215	EGR阀对电源短路 Короткое замыкание источника питания клапана EGR	27	3	3	5	4	P00D7	P0000	
216	EGR阀对地短路 Короткое замыкание земли клапана EGR	27	4	3	5	4	P00D8	P0000	
217	EGR阀关闭状态下两个自学习电压信号短时间偏差太大 Отклонение короткого времени сигналов клапана EGR в закрытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико	27	22	3	5	2	P00D9	P0000	
218	EGR阀开启状态下两个自学习电压信号短时间偏差太大 Отклонение короткого времени сигналов клапана EGR в открытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико	27	23	3	5	2	P00DA	P0000	
219	EGR阀反馈电压高于上限 Напряжение обратной связи клапана EGR выше порогового значения	27	13	3	5	5	P00DB	P0000	
220	EGR阀反馈电压低于下限 Напряжение обратной связи клапана EGR ниже порогового значения	27	14	3	5	5	P00DC	P0000	
221	EGR阀连接不可靠 Соединение клапана EGR не надежно	27	11	3	5	4	P00DD	P0000	



222	发动机关闭请求导致喷油切断 Запрос на отключение двигателя приводит к отключению впрыска топлива	1109	11	5	1	2	P00DE	P1008	
223	发动机超速 Превышение скорости двигателя	1769	11	5	1	3	P00DF	P0219	
224	发动机保护激活 Активация защиты двигателя	520205	7	5	1	4	P00E0	P1009	
225	发动机转速输出无负载 Двигатель в движении выдает отсутствие нагрузки	1623	5	3	4	4	P00E1	P100A	
226	发动机转速输出温度过高 Превышение температуры двигателя на рабочих оборотах	1623	6	3	4	4	P00E2	P100B	
227	发动机转速输出对电源短路 Короткое замыкание источника питания двигателя на рабочих оборотах	1623	3	3	4	4	P00E3	P100C	
228	发动机转速输出对地短路 Короткое замыкание земли двигателя на рабочих оборотах	1623	4	3	4	4	P00E4	P100D	
229	环境压力CAN信息错误 Ошибка информации CAN давления окружающей среды	108	19	2	3	2	P00E5	U1401	
230	环境压力传感器器电压高于上限 Напряжение датчика давления окружающей среды выше максимального предела	108	3	2	3	2	P00E6	P2229	
231	环境压力传感器器电压低于下限 Напряжение датчика давления окружающей среды ниже минимального предела	108	4	2	3	2	P00E7	P2228	
232	环境温度不可信 Неверный сигнал температуры окружающей среды	171	2	2	3	5	P00E8	P0071	
233	环境温度传感器器电压高于上限 Напряжение датчика температуры окружающей среды выше максимального предела	171	3	2	3	5	P00E9	P0073	
234	环境温度传感器器电压低于下限 Напряжение датчика температуры окружающей среды ниже минимального предела	171	4	2	3	5	P00EA	P0072	
235	凸轮轴信号错误 Ошибка сигнала распределительного вала	4201	2	1	2	3	P00EB	P0341	
236	凸轮轴信号缺失 Отсутствует сигнал распределительного вала	4201	12	1	2	3	P00EC	P0340	
237	凸轮轴信号偏差错误 Ошибка отклонения сигнала распределительного вала	4201	14	1	2	3	P00ED	P0340	
238	曲轴信号错误 Ошибка сигнала коленвала	4203	2	1	2	2	P00EE	P0336	
239	曲轴信号缺失 Отсутствует сигнал коленвала	4203	12	1	2	2	P00EF	P0335	
240	排气制动继电器无负载 Нет нагрузки на реле горного тормоза	520208	5	3	1	1	P00F0	P0475	
241	排气制动继电器超温 Превышение температуры реле горного тормоза	520208	6	3	1	1	P00F1	P0475	
242	排气制动继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле горного тормоза	520208	3	3	1	1	P00F2	P0478	
243	排气制动继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле горного тормоза	520208	4	3	1	1	P00F3	P0477	
244	排气制动继电器状态不可信 Неверный сигнал положения реле горного тормоза	520208	2	3	1	1	P00F4	P0476	
245	排气制动继电器状态错误 Ошибка положения реле горного тормоза	520208	19	3	1	1	P00F5	P0475	
246	模数转换偏差太大 Слишком большое отклонение аналого-цифровое преобразование	520266	11	1	1	1	P00F6	P060B	
247	风扇电磁阀1无负载 Электромагнитный клапан вентилятора 1 без нагрузки	4815	5	3	1	2	P00F7	P0480	
248	风扇电磁阀2无负载 Электромагнитный клапан вентилятора 2 без нагрузки	4815	20	3	1	2	P00F8	P0480	
249	风扇电磁阀1超温 Электромагнитный клапан вентилятора 1 превышение температуры	4815	6	3	1	2	P00F9	P0480	
250	风扇电磁阀2超温 Электромагнитный клапан вентилятора 2 превышение температуры	4815	12	3	1	2	P00FA	P0480	

251	风扇电磁阀1对电源短路  короткое замыкание источника питания электромагнитного клапана вентилятора 1	4815	3	3	1	2	P00FB	P0692	
252	风扇电磁阀2对电源短路  короткое замыкание источника питания электромагнитного клапана вентилятора 2	4815	21	3	1	2	P00FC	P0692	
253	风扇电磁阀1对地短路  короткое замыкание земли электромагнитного клапана вентилятора 1	4815	4	3	1	2	P00FD	P0691	
254	风扇电磁阀2对地短路  короткое замыкание земли электромагнитного клапана вентилятора 2	4815	22	3	1	2	P00FE	P0691	
255	风扇PWM驱动无负载  Нет нагрузки PWM привода вентилятора	4815	7	3	1	2	P00FF	P0481	
256	风扇PWM驱动超温  Перегрев PWM привода вентилятора	4815	8	3	1	2	P0100	P0481	
257	风扇PWM驱动对电源短路  короткое замыкание источника питания привода PWM вентилятора	4815	9	3	1	2	P0101	P0694	
258	风扇PWM驱动对地短路  короткое замыкание земли привода PWM вентилятора	4815	10	3	1	2	P0102	P0693	
259	风扇转速信号时间间隔太长  Слишком большой интервал времени сигнала вентилятора на рабочих оборотах	1639	8	3	1	6	P0103	P0480	
260	风扇转速高过最大值  Обороты вентилятора на рабочих оборотах превышают максимальное значение	1639	3	3	1	6	P0104	P0495	
261	风扇转速低于最小值  Обороты вентилятора на рабочих оборотах ниже минимального значения	1639	4	3	1	6	P0105	P0494	
262	油量平衡修正油量错误1  Ошибка коррекции баланса уровня масла 1	520268	11	4	8	2	P0106	P0611	
263	油量平衡修正油量错误2  Ошибка коррекции баланса уровня масла 2	520268	20	4	8	2	P0107	P0611	
264	油量平衡修正油量错误3  Ошибка коррекции баланса уровня масла 3	520268	21	4	8	2	P0108	P0611	
265	油量平衡修正油量错误4  Ошибка коррекции баланса уровня масла 4	520268	22	4	8	2	P0109	P0611	
266	油量平衡修正油量错误5  Ошибка коррекции баланса уровня масла 5	520268	23	4	8	2	P010A	P0611	
267	油量平衡修正油量错误6  Ошибка коррекции баланса уровня масла 6	520268	24	4	8	2	P010B	P0611	
268	燃油压差电压信号高于上限  Напряжение сигнала перепада давления топлива выше максимального значения	520289	3	2	1	2	P010C	P1046	
269	燃油压差电压信号低于下限  Напряжение сигнала перепада давления топлива выше максимального значения	520289	4	2	1	2	P010D	P1047	
270	燃油滤清器堵塞  Засор топливного фильтра	520289	7	2	1	3	P010E	P1048	
271	燃油滤清器堵塞不可信  Неверный сигнал засора топливного фильтра	520289	14	2	1	3	P010F	P1049	
272	燃油加热驱动无负载  Нет нагрузки на приводе подогрева топлива	520261	5	2	1	6	P0110	P1032	
273	燃油加热驱动过热  Перегрев привода подогрева топлива	520261	6	2	1	6	P0111	P1033	
274	燃油加热驱动对电源短路  короткое замыкание источника питания привода обогрева топлива	520261	3	2	1	6	P0112	P1034	
275	燃油加热驱动对地短路  короткое замыкание земли привода обогрева топлива	520261	4	2	1	6	P0113	P1035	
276	油中有水传感器电压信号高于上限  Напряжение сигнала датчика воды в топливе выше максимального значения	520264	3	2	1	4	P0114	P2267	
277	油中有水传感器电压信号低于下限  Напряжение сигнала датчика воды в топливе выше максимального значения	520264	4	2	1	4	P0115	P2266	
278	油中有太多水  Слишком много воды в топливе	520264	11	2	1	1	P0116	P2269	

279	燃油箱油位低于下限或液力系统有气 Уровень топлива в топливном баке ниже минимального значения, либо воздух в гидравлической системе	96	1	2	1	7	P0117	P0460	
280	燃油温度传感器电压信号高于上限 Напряжение сигнала датчика температуры топлива выше максимального значения	174	3	2	1	5	P0118	P0183	
281	燃油温度传感器电压信号低于下限 Напряжение сигнала датчика температуры топлива ниже минимального значения	174	4	2	1	5	P0119	P0182	
282	燃油温度信号不可信 Неверный сигнал температуры топлива	174	2	2	1	5	P011A	P0181	
283	空挡CAN输入信号错误 Ошибка сигнала CAN нейтральной передачи	59	19	2	2	7	P011B	U1402	
284	进气加热灯无负载 Нет нагрузки лампы подогрева впускного воздуха	626	5	3	3	2	P011C	P0381	
285	进气加热灯过热 Перегрев лампы одогрева впускного воздуха	626	6	3	3	2	P011D	P0381	
286	进气加热灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания лампы подогрева впускного воздуха	626	3	3	3	2	P011E	P0381	
287	进气加热灯对地短路 Короткое замыкание земли лампы подогрева впускного воздуха	626	4	3	3	2	P011F	P0381	
288	进气加热无负载 Нет нагрузки подогрева впускного воздуха	2898	5	3	2	1	P0120	P0110	
289	进气加热过热 Перегрев подогрева впускного воздуха	2898	6	3	2	1	P0121	P0110	
290	进气加热对电源短路 Короткое замыкание источника питания подогрева впускного воздуха	2898	3	3	2	1	P0122	P0113	
291	进气加热对地短路 Короткое замыкание земли подогрева впускного воздуха	2898	4	3	2	1	P0123	P0112	
292	喷射次数超过驱动电路限 Частота впрыска превышает ограничение цепи	520210	11	0	0	0	P0124	P100E	
293	喷射次数超过高压油泵限制 Частота впрыска превышает ограничение максимального давления топливного насоса	520210	20	0	0	0	P0125	P100F	
294	喷射次数超过系统限制 Частота впрыска превышает ограничение системы	520210	21	0	0	0	P0126	P1010	
295	喷射次数超过系统限制 Частота впрыска превышает ограничение системы	520210	22	0	0	0	P0127	P1011	
296	发动机起动失败 Неудачный запуск двигателя	520211	11	0	0	0	P0128	P0A0F	
297	轨压低于最小值 Давление в топливной рампе ниже минимального значения	520212	1	2	7	6	P0129	P0087	
298	喷油器修正参数错误1 Ошибка параметра коррекции форсунки 1	1413	14	4	8	3	P012A	P062B	
299	喷油器修正参数错误2 Ошибка параметра коррекции форсунки 2	1414	14	4	8	3	P012B	P062B	
300	喷油器修正参数错误3 Ошибка параметра коррекции форсунки 3	1415	14	4	8	3	P012C	P062B	
301	喷油器修正参数错误4 Ошибка параметра коррекции форсунки 4	1416	14	4	8	3	P012D	P062B	
302	喷油器修正参数错误5 Ошибка параметра коррекции форсунки 5	1417	14	4	8	3	P012E	P062B	
303	喷油器修正参数错误6 Ошибка параметра коррекции форсунки 6	1418	14	4	8	3	P012F	P062B	
304	喷油电容1短路 Замыкание конденсатора впрыска 1	520214	3	1	5	1	P0130	P062D	
305	喷油电容2短路 Замыкание конденсатора впрыска 2	520287	3	1	5	1	P0131	P062E	
306	喷油专用芯片错误 Ошибка выделенного чипа впрыска	520215	11	1	5	3	P0132	P062B	
307	喷油器1开路 Незамкнутая цепь форсунки 1	1413	5	1	4	1	P0133	P0201	

308	喷油器2开路 Незамкнутая цепь форсунки 2	1414	5	1	4	2	P0134	P0202	
309	喷油器3开路 Незамкнутая цепь форсунки 3	1415	5	1	4	3	P0135	P0203	
310	喷油器4开路 Незамкнутая цепь форсунки 4	1416	5	1	4	4	P0136	P0204	
311	喷油器5开路 Незамкнутая цепь форсунки 5	1417	5	1	4	5	P0137	P0205	
312	喷油器6开路 Незамкнутая цепь форсунки 6	1418	5	1	4	6	P0138	P0206	
313	喷油器1错误 (没有定义, 只是保留) Ошибка форсунки 1 (Без определения, просто сохраняется)	1413	11	1	4	1	P0139	P0263	
314	喷油器2错误 (没有定义, 只是保留) Ошибка форсунки 2 (Без определения, просто сохраняется)	1414	11	1	4	2	P013A	P0266	
315	喷油器3错误 (没有定义, 只是保留) Ошибка форсунки 3 (Без определения, просто сохраняется)	1415	11	1	4	3	P013B	P0269	
316	喷油器4错误 (没有定义, 只是保留) Ошибка форсунки 4 (Без определения, просто сохраняется)	1416	11	1	4	4	P013C	P0272	
317	喷油器5错误 (没有定义, 只是保留) Ошибка форсунки 5 (Без определения, просто сохраняется)	1417	11	1	4	5	P013D	P0275	
318	喷油器6错误 (没有定义, 只是保留) Ошибка форсунки 6 (Без определения, просто сохраняется)	1418	11	1	4	6	P013E	P0278	
319	喷油器1短路 Короткое замыкание форсунки 1	1413	3	1	4	1	P013F	P0262	
320	喷油器2短路 Короткое замыкание форсунки 2	1414	3	1	4	2	P0140	P0265	
321	喷油器3短路 Короткое замыкание форсунки 3	1415	3	1	4	3	P0141	P0268	
322	喷油器4短路 Короткое замыкание форсунки 4	1416	3	1	4	4	P0142	P0271	
323	喷油器5短路 Короткое замыкание форсунки 5	1417	3	1	4	5	P0143	P0274	
324	喷油器6短路 Короткое замыкание форсунки 6	1418	3	1	4	6	P0144	P0277	
325	喷油器1低端与高端短路 Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 1	1413	4	1	4	1	P0145	P0261	
326	喷油器2低端与高端短路 Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 2	1414	4	1	4	2	P0146	P0264	
327	喷油器3低端与高端短路 Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 3	1415	4	1	4	3	P0147	P0267	
328	喷油器4低端与高端短路 Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 4	1416	4	1	4	4	P0148	P0270	
329	喷油器5低端与高端短路 Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 5	1417	4	1	4	5	P0149	P0273	
330	喷油器6低端与高端短路 Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 6	1418	4	1	4	6	P014A	P0276	
331	PTO开关电压高于上限 Напряжение на переключателе PTO выше максимального предела	976	3	3	4	5	P014B	P251C	
332	ECU与油量计量单元接触不良 Плохое соединение модуля измерения уровня топлива с ECU	1442	2	1	3	3	P014C	P0251	
333	油量计量单元开路 Незамкнутая цепь модуля измерения уровня топлива	1442	5	1	3	3	P014D	P0251	
334	油量计量单元过热 Перегрев модуля измерения уровня топлива	1442	6	1	3	3	P014E	P0252	
335	油量计量单元高端对电源短路 Короткое замыкание источника питания верхнего конца модуля измерения уровня топлива	1442	15	1	3	3	P014F	P0254	
336	油量计量单元高端对地短路 Короткое замыкание земли верхнего конца модуля измерения уровня топлива	1442	17	1	3	3	P0150	P0253	
337	油量计量单元低端驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания драйвера нижнего конца модуля измерения уровня топлива	1442	16	1	3	3	P0151	P0254	

338	油量计量单元低端驱动对地短路  короткое замыкание земли драйвера нижнего конца модуля измерения уровня топлива	1442	18	1	3	3	P0152	P0253	
339	油量计量单元电流反馈电压信号高于上限  Напряжение сигнала обратной связи модуля измерения уровня топлива выше максимального предела	1442	3	1	3	3	P0153	P0254	
340	油量计量单元电流反馈电压信号低于下限  Напряжение сигнала обратной связи модуля измерения уровня топлива ниже минимального предела	1442	4	1	3	3	P0154	P0253	
341	MIL灯无负载  Лампа MIL без нагрузки	520219	5	3	3	1	P0155	P0650	
342	MIL灯超温  Лампа MIL без нагрузки	520219	6	3	3	1	P0156	P0650	
343	MIL灯对电源短路  Лампа MIL без нагрузки	520219	3	3	3	1	P0157	P0650	
344	MIL灯对地短路  Лампа MIL без нагрузки	520219	4	3	3	1	P0158	P0650	
345	PTO开关电压低于下限 (多态开关)  Напряжение на Переключателе PTO ниже минимального предела	976	4	3	4	5	P0159	P251B	
346	数模转换错误  Ошибка преобразования цифро-аналоговой информации	520220	2	2	6	2	P015A	P060B	
347	数模转换错误  Ошибка преобразования цифро-аналоговой информации	520220	11	2	6	2	P015B	P060B	
348	模数转换比例系数错误  Ошибка коэффициента преобразования цифро-аналоговой информации	520220	14	2	6	2	P015C	P060B	
349	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520221	11	2	6	2	P015D	P060C	
350	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520222	11	2	6	2	P015E	P060C	
351	ECU内存错误  Ошибка оперативной памяти ECU	520223	11	2	6	2	P015F	P060C	
352	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	11	2	6	3	P0160	P060C	
353	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	20	2	6	3	P0161	P060C	
354	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	21	2	6	3	P0162	P060C	
355	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	22	2	6	3	P0163	P060C	
356	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	23	2	6	3	P0164	P060C	
357	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	24	2	6	3	P0165	P060C	
358	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	25	2	6	3	P0166	P060C	
359	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	26	2	6	3	P0167	P060C	
360	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	27	2	6	3	P0168	P060C	
361	CPU与监测模块通讯错误  Ошибка связи модуля контроля и CPU	520290	3	2	6	3	P0169	P060C	
362	加速踏板两个电压不一致  Несовместимые 2 напряжения педали акселератора	520224	11	2	6	4	P016A	P1012	
363	发动机转速不可信  Неверный сигнал рабочих оборотов двигателя	520225	11	2	6	4	P016B	P1013	
364	喷油器加电时间不可信  Неверный сигнал форсунки в момент включения питания	520226	11	2	6	4	P016C	P1014	
365	喷射提前角不可信  Неверный сигнал опережения впрыска	520227	11	2	6	4	P016D	P1015	
366	零油量标定的加电时间不可信  Неверный сигнал нулевого уровня топлива в момент включения питания	520228	11	2	6	4	P016E	P1016	

367	后喷2效能不可信 Неверный сигнал эффективности после впрыска 2	520229	11	2	6	4	P016F	P1017	
368	后喷2关闭错误 Ошибка закрытия 2 после впрыска	520229	14	2	6	4	P0170	P1018	
369	后喷3效能不可信 Неверный сигнал эффективности после впрыска 3	520230	11	2	6	4	P0171	P1019	
370	OverRun时加电时间超过最大值 При Overgun время включения питания превышает максимальное значение	1108	16	2	6	1	P0172	P101A	
371	喷射量修正波形不可信 Неверный сигнал коррекции объема впрыска	520231	11	2	6	4	P0173	P101B	
372	轨压错误 Ошибка давления в рампе	520232	11	2	6	4	P0174	P101C	
373	远程加速踏板两个电压不一致 Несовместимые 2 напряжения дальнего хода педали акселератора	520276	11	2	6	4	P0175	P1045	
374	发动机实际扭矩与允许扭矩不一致 Несовместимый реальный крутящий момент двигателя с разрешенным	520233	11	2	6	4	P0176	P101D	
375	轨压控制路径被功能控制模块扭矩监测限制 Давление в топливной рампе ограничено функцией блока контроля крутящего момента	520234	11	2	6	4	P0177	P101E	
376	空气系统路径被功能控制模块扭矩监测限制 Система воздухоподачи ограничена функцией блока контроля крутящего момента	520234	20	2	6	4	P0178	P101F	
377	喷油量设定路径被功能控制模块扭矩监测限制 Уровень впрыскиваемого топлива ограничен функцией блока контроля крутящего момента	520234	21	2	6	4	P0179	P1020	
378	供电模块1电压超过上限 Напряжение блока электроснабжения 1 превышает максимальное значение	520235	11	2	6	5	P017A	P1600	
379	供电模块1电压低于下限 Напряжение блока электроснабжения 1 ниже минимального значения	520235	20	2	6	5	P017B	P1601	
380	ECU上电后主继电器开启过早 Раннее включение главного реле после включения ECU	3508	7	1	2	5	P017C	P068A	
381	主继电器开启之后 Позднее включение главного реле	3508	12	1	2	5	P017D	P068B	
382	下游NOx传感器供电错误 Ошибка подачи электроэнергии датчика Nox нижнее положение	3220	5	4	2	1	P017E	P2200	
383	下游NOx传感器信号补偿不可信 Неверная компенсация сигнала датчика Nox нижнее положение нижнее положение	3217	2	4	2	1	P017F	P2201	
384	下游NOx传感器信号不可信 Неверный сигнал датчика Nox нижнее положение	3216	11	4	2	1	P0180	P2204	
385	下游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение lambda датчика NOx выше максимального значения (нижнее положение)	3217	15	4	2	1	P0181	P2200	
386	下游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение lambda датчика NOx ниже минимального значения (нижнее положение)	3217	17	4	2	1	P0182	P2200	
387	下游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение lambda датчика NOx выше максимального значения (нижнее положение)	3217	16	4	2	1	P0183	P2200	
388	下游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение lambda датчика NOx ниже минимального значения (нижнее положение)	3217	18	4	2	1	P0184	P2200	
389	下游NOx传感器lambda信号高于上限 Сигнал lambda датчика NOx выше максимального значения (нижнее положение)	3217	0	4	2	1	P0185	P2200	
390	下游NOx传感器lambda信号低于下限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox ниже минимального предела (нижнее положение)	3217	1	4	2	1	P0186	P2200	
391	下游NOx传感器NOx信号最大偏移高于上限 Максимальное отклонение сигнала lambda датчика Nox выше максимального предела	3220	0	4	2	1	P0187	P2201	
392	下游NOx传感器NOx信号最小偏移低于下限 Минимальное отклонение сигнала lambda датчика Nox ниже минимального предела (нижнее положение)	3220	1	4	2	1	P0188	P2201	

393	下游NOx传感器NOx信号平均偏移高于上限 Среднее отклонение сигнала lambda датчика Nox выше максимального предела (нижнее положение)	3220	15	4	2	1	P0189	P2201	
394	下游NOx传感器NOx信号平均偏移低于下限 Среднее отклонение сигнала lambda датчика Nox ниже минимального предела (нижнее положение)	3220	17	4	2	1	P018A	P2201	
395	下游NOx传感器NOx信号不可信 Неверный сигнал NOx датчика Nox (нижнее положение)	3216	18	4	2	1	P018B	P2201	
396	下游NOx传感器NOx信号状态不可信 Неверное состояние сигнала Nox датчика Nox (нижнее положение)	3216	19	4	2	1	P018C	P2200	
397	下游NOx传感器NOx信号高于上限 Сигнал датчика Nox выше максимального предела (нижнее положение)	3216	0	4	2	1	P018D	P2201	
398	下游NOx传感器NOx信号低于下限 Сигнал датчика Nox ниже минимального предела (нижнее положение)	3216	1	4	2	1	P018E	P2201	
399	下游NOx传感器NOx信号开路 Открытая цепь сигнала датчика Nox (нижнее положение)	3216	5	4	2	1	P018F	P2200	
400	下游NOx传感器NOx信号短路 Короткое замыкание сигнала датчика Nox (нижнее положение)	3216	3	4	2	1	P0190	P2200	
401	PTO开关电压不可信 Неверное напряжение переключателя PTO	976	19	3	4	5	P0191	P253E	
402	上游NOx传感器供电错误 Ошибка электроснабжения датчика Nox	523101	27	4	8	4	P0192	P0000	
403	上游NOx传感器信号补偿不可信 Неправильная компенсация сигнала датчика Nox	523101	20	4	8	4	P0193	P0000	
404	上游NOx传感器信号动态监测错误 Ошибка проверки состояния сигнала датчика Nox	523101	29	4	8	4	P0194	P0000	
405	上游NOx传感器信号动态监测错误 Ошибка проверки состояния сигнала датчика Nox	523101	28	4	8	4	P0195	P0000	
406	上游NOx传感器信号不可信 Неверный сигнал датчика Nox верхнего уровня	523101	12	4	8	4	P0196	P0000	
407	上游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня выше максимального предела	523101	15	4	8	4	P0197	P0000	
408	上游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня ниже минимального предела	523101	17	4	8	4	P0198	P0000	
409	上游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня выше максимального предела	523101	16	4	8	4	P0199	P0000	
410	上游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня ниже минимального предела	523101	18	4	8	4	P019A	P0000	
411	上游NOx传感器lambda信号高于上限 Сигнал lambda датчика Nox верхнего уровня выше максимального предела	523101	21	4	8	4	P019B	P0000	
412	上游NOx传感器lambda信号低于下限 Сигнал lambda датчика Nox верхнего уровня ниже минимального предела	523101	22	4	8	4	P019C	P0000	
413	上游NOx传感器NOx信号最大偏移高于上限 Максимальное отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня выше максимального предела	523101	23	4	8	4	P019D	P0000	
414	上游NOx传感器NOx信号最小偏移低于下限 Минимальное отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня ниже минимального предела	523101	24	4	8	4	P019E	P0000	
415	上游NOx传感器NOx信号平均偏移高于上限 Среднее отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня выше максимального предела	523101	25	4	8	4	P019F	P0000	
416	上游NOx传感器NOx信号平均偏移低于下限 Среднее отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня ниже минимального предела	523101	26	4	8	4	P01A0	P0000	
417	上游NOx传感器NOx信号不可信 Неверный сигнал Nox датчика Nox верхнего уровня	523101	2	4	8	4	P01A1	P0000	

418	上游NOx传感器NOx信号状态不可信 Неверный сигнал положения датчика Nox верхнего уровня	523101	12	4	8	4	P01A2	P0000	
419	上游NOx传感器NOx信号高于上限 Сигнал Nox датчика Nox верхнего положения выше максимального предела	523101	0	4	8	4	P01A3	P0000	
420	上游NOx传感器NOx信号低于下限 Сигнал Nox датчика Nox верхнего положения ниже минимального предела	523101	1	4	8	4	P01A4	P0000	
421	上游NOx传感器NOx信号开路 Открытая цепь сигнала NOx датчика Nox верхнего положения	523101	5	4	8	4	P01A5	P0000	
422	上游NOx传感器NOx信号短路 Короткое замыкание сигнала NOx датчика Nox верхнего положения	523101	3	4	8	4	P01A6	P0000	
423	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	11	4	8	5	P01A7	P1021	
424	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	28	4	8	5	P01A8	P1022	
425	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	29	4	8	5	P01A9	P1023	
426	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	12	4	8	5	P01AA	P1024	
427	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	13	4	8	5	P01AB	P1025	
428	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	14	4	8	5	P01AC	P1026	
429	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	15	4	8	5	P01AD	P1027	
430	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	16	4	8	5	P01AE	P1028	
431	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	20	4	8	5	P01AF	P1029	
432	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	21	4	8	5	P01B0	P102A	
433	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	22	4	8	5	P01B1	P102B	
434	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	23	4	8	5	P01B2	P102C	
435	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	24	4	8	5	P01B3	P102D	
436	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	25	4	8	5	P01B4	P102E	
437	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	26	4	8	5	P01B5	P102F	
438	错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища	520237	27	4	8	5	P01B6	P1030	
439	WDA激活错误 Ошибка активации WDA	520238	11	1	1	1	P01B7	P060C	
440	WDA/ABE低电压错误 Ошибка низкое напряжение WDA/ABE	520238	4	1	1	1	P01B8	P060C	
441	WDA/ABE过电压检测 Проверка напряжения WDA/ABE	520238	3	1	1	1	P01B9	P060C	
442	WDA/ABE过未知原因错误 Неизвестная ошибка WDA/ABE	520238	14	1	1	1	P01BA	P060C	
443	机油液位电压信号高于上限 Напряжение сигнала уровня масла выше максимального предела	98	3	2	4	6	P01BB	P250D	
444	机油液位电压信号低于下限 Напряжение сигнала уровня масла ниже минимального предела	98	4	2	4	6	P01BC	P250C	
445	机油液位电压信号不可信 Неверный сигнал напряжения уровня масла в двигателе	98	2	2	4	6	P01BD	P250B	
446	机油液位信号高于上限 Сигнал уровня масла выше максимального значения	98	0	2	4	6	P01BE	P252F	
447	机油液位信号低于下限 Сигнал уровня масла ниже минимального значения	98	1	2	4	6	P01BF	P250F	



448	机油压力指示灯开路 Открытая цепь индикатора давления масла в двигателе	100	5	3	3	4	P01C0	P160B	
449	机油压力指示灯温度太高 Температура индикатора давления масла в двигателе выше нормы	100	6	3	3	4	P01C1	P160C	
450	机油压力指示灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания индикатора давления масла в двигателе	100	3	3	3	4	P01C2	P160D	
451	机油压力指示灯对地短路 Короткое замыкание земли индикатора давления масла в двигателе	100	4	3	3	4	P01C3	P160E	
452	机油压力信号错误 Ошибка сигнала давления масла в двигателе	100	1	2	4	3	P01C4	P0524	
453	机油压力信号不可信 Неверный сигнал давления масла в двигателе	100	2	2	4	3	P01C5	P0521	
454	机油压力高于上限 Давление масла в двигателе выше максимального предела	100	15	2	4	3	P01C6	P0523	
455	机油压力低于下限 Давление масла в двигателе ниже минимального предела	100	17	2	4	3	P01C7	P0524	
456	机油压力CAN信号错误 Ошибка сигнала CAN давления масла в двигателе	100	19	2	4	3	P01C8	P0520	
457	机油压力电压信号高于上限 Напряжение сигнала давления масла выше максимального предела	100	16	2	4	3	P01C9	P0523	
458	机油压力电压信号低于下限 Напряжение сигнала давления масла ниже минимального предела	100	18	2	4	3	P01CA	P0522	
459	机油温度信号高于上限 Сигнал температуры масла выше максимального предела	175	15	2	4	4	P01CB	P0196	
460	机油温度CAN信号错误 Ошибка сигнала CAN температуры масла в двигателе	175	19	2	4	4	P01CC	U1403	
461	机油温度电压信号高于上限 Напряжение сигнала температуры масла выше максимального предела	175	3	2	4	4	P01CD	P0198	
462	机油温度电压信号低于下限 Напряжение сигнала температуры масла ниже минимального предела	175	4	2	4	4	P01CE	P0197	
463	机油温度信号不可信 Неверный сигнал температуры масла	175	2	2	4	4	P01CF	P0196	
464	增压压力正向偏差高于上限 Положительное отклонение давления турбины выше максимального предела	1127	0	2	8	2	P01D0	P2263	
465	增压压力负向偏差高于上限 Отрицательное отклонение давления турбины выше максимального предела	1127	1	2	8	2	P01D1	P2263	
466	油量扭矩转化不单调 Неоднородное изменение крутящего момента уровня масла	520240	13	0	0	0	P01D2	P1031	
467	上游进气压力信号高于上限 Сигнал давления впускаемого воздуха верхнего предела выше максимального значения	102	0	2	3	1	P01D3	P006D	
468	上游进气压力信号低于下限 Сигнал давления впускаемого воздуха верхнего предела ниже минимального значения	102	1	2	3	1	P01D4	P006D	
469	上游进气压力电压信号高于上限 Сигнал напряжения давления впускаемого воздуха выше максимального предела	102	3	2	3	1	P01D5	P0238	
470	上游进气压力电压信号低于下限 Сигнал напряжения давления впускаемого воздуха ниже минимального предела	102	4	2	3	1	P01D6	P0237	
471	颗粒捕集器POC阻塞 Засор фильтра твердых частиц POC	81	0	4	7	1	P01D7	P0000	
472	颗粒捕集器POC拆除 Удаление фильтра твердых частиц POC	81	1	4	7	2	P01D8	P0000	
473	颗粒捕集器POC压差信号高于上限 Сигнал перепада давления фильтра твердых частиц POC выше максимального предела	81	15	4	7	3	P01D9	P0000	
474	颗粒捕集器POC压差信号低于下限 Сигнал перепада давления фильтра твердых частиц POC ниже минимального предела	81	17	4	7	3	P01DA	P0000	

475	颗粒捕集器POC压差电压信号AfterRun时高于上限 信号 перепада давления напряжения фильтра твердых частиц при AfterRun выше максимального предела	81	2	4	7	3	P01DB	P0000	
476	颗粒捕集器POCCAN信号错误 Ошибка сигнала фильтра твердых частиц POCCAN	81	19	4	7	3	P01DC	P0000	
477	颗粒捕集器POC压差电压信号高于上限 信号 напряжения перепада давления фильтра твердых частиц POC выше максимального предела	81	3	4	7	3	P01DD	P0000	
478	颗粒捕集器POC压差电压信号低于下限 信号 напряжения перепада давления фильтра твердых частиц POC ниже минимального предела	81	4	4	7	3	P01DE	P0000	
479	限压阀打开次数达到或超过最大值  Частота открывания предохранительного клапана достигла либо превысила максимальное значение	520241	11	1	3	4	P01DF	P0089	
480	轨压过大导致限压阀打开  Давление в топливной рампе привело к открытию предохранительного клапана	520241	20	0	0	0	P01E0	P0089	
481	轨压振荡导致限压阀打开  Вибрация в топливной рампе привела к открытию предохранительного клапана	520241	21	0	0	0	P01E1	P0089	
482	限压阀打开  Открытие предохранительного клапана	520241	14	1	3	5	P01E2	P0089	
483	限压阀打开时油量平衡错误  Ошибка баланса уровня топлива в момент открытия предохранительного клапана	520241	22	1	3	6	P01E3	P1036	
484	平均轨压超出容许范围  Среднее давление в рампе превосходит допустимые пределы	520241	2	1	3	6	P01E4	P1037	
485	限压阀打开时间达到限值  Время открытия предохранительного крана превысило предел	520241	0	1	3	6	P01E5	P0089	
486	ECU内部供电监测模块错误  Ошибка блока контроля электроснабжения внутренней части ECU	520242	11	1	1	1	P01E6	P060C	
487	轨压控制器正向偏差高于上限  Прямое отклонение блока контроля топливной рампы выше максимального значения	520243	0	2	5	1	P01E7	P0251	
488	高压油泵泵油量高于上限, 有泄漏  Уровень топлива в ТНВД выше максимального предела, есть течь топлива	520243	7	2	5	2	P01E8	P0251	
489	小泵油量下轨压控制器负向偏差高于第一阶段限值  Отрицательное отклонение блока контроля малого насоса в топливной рампе выше первого ограничения	520243	1	2	5	5	P01E9	P0251	
490	小泵油量下轨压控制器负向偏差高于第二阶段限值  Отрицательное отклонение блока контроля малого насоса в топливной рампе выше второго ограничения	520243	2	2	5	3	P01EA	P0251	
491	轨压低于下限  Давление в топливной рампе ниже минимального значения	520243	20	2	5	6	P01EB	P0087	
492	轨压高于第一阶段限值  Давление в топливной рампе выше первого ограничения	520243	21	2	7	1	P01EC	P0088	
493	轨压高于第二阶段限值  Давление в топливной рампе выше второго ограничения	520243	22	2	7	2	P01ED	P0088	
494	OverRun时高压油泵设定泵油量高于上限  В режиме OverRun уровень топлива в ТНВД выше максимального предела	520243	23	2	7	3	P01EE	P1050	
495	低怠速时高压油泵设定泵油量高于上限  При низких холостых оборотах установленный уровень топлива в ТНВД выше минимальной отметки	520243	24	2	7	4	P01EF	P0251	
496	轨压变化量超过上限次数高于上限  Изменение давления в топливной рампе превосходит максимальный предел допустимой частоты	520243	25	2	7	5	P01F0	P0194	
497	轨压正向偏差高于上限  Прямое отклонение давления в топливной рампе выше максимального значения	157	15	1	3	2	P01F1	P0191	
498	轨压负向偏差低于下限  Прямое отклонение давления в топливной рампе ниже минимального значения	157	17	1	3	2	P01F2	P0191	
499	轨压超过最大允许值  Давление в топливной рампе превосходит максимально допустимые пределы	520265	0	1	3	6	P01F3	P0088	

500	轨压传感器电压信号超过上限 轨压传感器电压信号超过上限 Напряжение сигнала датчика давления в топливной рампе превышает максимальный предел	157	3	1	3	1	P01F4	P0193	
501	轨压传感器电压信号低于下限 轨压传感器电压信号低于下限 Напряжение сигнала датчика давления в топливной рампе ниже минимального значения	157	4	1	3	1	P01F5	P0192	
502	尿素喷射量调整量出错 Ошибка регулировки уровня мочевины в впрыскиваемом объеме топлива	3516	2	4	3	4	P01F6	P203B	
503	SCR自适应因子长期超过阈值 Период самоадаптации SCR превосходит предел	523026	0	4	3	5	P01F7	P3051	
504	SCR自适应因子长期低于阈值 Период самоадаптации SCR ниже установленного предела	523026	1	4	3	5	P01F8	P3052	
505	SCR实际平均转换效率低 SCR Низкая средняя эффективность фактического преобразования SCR	523004	0	0	0	0	P01F9	P0420	
506	SCR实际平均转换效率低于阈值1, 排放超5 Средняя эффективность фактического преобразования SCR ниже уровня 1, выхлоп превосходит 5	523004	15	4	3	1	P01FA	P0420	
507	SCR实际平均转换效率低于阈值2, 排放超7 Средняя эффективность фактического преобразования SCR ниже уровня 2, выхлоп превосходит 7	523004	16	4	3	2	P01FB	P0420	
508	SCR下游NOx传感器信号峰值检测不可信 Неверный сигнал проверки пика сигнала датчика Nox нижнего уровня SCR	3216	2	4	2	1	P01FC	P2214	
509	SCR上下游NOx信号差值高于上限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR выше максимального уровня	3216	15	4	2	1	P01FD	P2214	
510	SCR上下游NOx信号差值低于下限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR ниже минимального уровня	3216	17	4	2	1	P01FE	P2214	
511	SCR下游NOx传感器信号偏差检测不可信 Неверный сигнал проверки отклонения сигнала датчика Nox нижнего уровня SCR	3216	12	4	2	1	P01FF	P2214	
512	SCR上下游NOx信号差值高于上限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR выше максимального уровня	3226	15	4	2	2	P0200	P2201	
513	SCR上下游NOx信号差值低于下限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR ниже минимального уровня	3226	17	4	2	2	P0201	P2201	
514	尿素喷射不放行  Мочевина не поступает в впрыскиваемое топливо	523006	11	4	3	6	P0202	P3042	
515	剩余尿素量不够  Остатка уровня мочевины недостаточно	1761	11	4	3	8	P0203	P3062	
516	剩余尿素量低于警告限值1  Остаточный уровень мочевины ниже уровня предостережения 1	1761	20	4	3	8	P0204	P3063	
517	剩余尿素量低于警告限值2  Остаточный уровень мочевины ниже уровня предостережения 2	1761	21	4	3	8	P0205	P3064	
518	SCR储氨控制错误  Ошибка контроля хранения аммиака SCR	532104	2	4	3	7	P0206	P3065	
519	SCR尿素回流管不可信  Ошибка обратного трубопровода мочевины SCR	523007	2	4	4	1	P0207	P3050	
520	SCR尿素喷射压力压降错误  Ошибка падения давления впрыска мочевины SCR	523007	20	4	4	1	P0208	P3053	
521	SCR尿素喷射压力错误  Ошибка давления впрыска мочевины SCR	523007	21	4	4	1	P0209	P3054	
522	ECU内部温度高于上限  Температура внутри ECU выше максимального предела	523011	0	1	1	9	P020A	P0669	
523	上一驾驶循环未SCR未排空  Отсутствие опорожнения системы SCR в конце ездового цикла	523009	0	4	4	7	P020B	P3015	
524	SCR尿素计量控制的尿素喷射压力过高  Превышение давления впрыска мочевины в блоке управления уровнем мочевины SCR	523010	0	4	4	2	P020C	P3039	
525	SCR尿素计量控制的尿素喷射压力过低  Низкое давление впрыска мочевины в блоке управления уровнем мочевины SCR	523010	1	4	4	3	P020D	P3056	

526	SCR尿素泵冻住后尿素喷射压力过高  превышение давления впрыска мочевины после охлаждения насоса мочевины SCR	1387	0	4	4	2	P020E	P3039	
527	SCR尿素压力建立错误  Ошибка давления мочевины SCR	1387	2	4	4	1	P020F	P3040	
528	SCR尿素压力降压错误  Ошибка понижения давления SCR	523025	2	4	4	1	P0210	P3049	
529	降压后, SCR尿素压力低于限值  После понижения давления, давление мочевины в системе SCR ниже минимального предела	1387	0	4	4	1	P0211	P3041	
530	尿素箱过度加热  Перегрев бака мочевины	3031	14	4	4	6	P0212	P2043	
531	ECU内部温度不可信  Неверная температура внутреннего блока ECU	523011	2	1	1	9	P0213	P0667	
532	SCR上游温度传感器温度信号超过最大值不可信  Неверный сигнал превышения максимального предела температуры датчика SCR верхнего уровня	4360	0	4	4	4	P0214	P0426	
533	SCR上游温度传感器温度信号低于最小值不可信  Неверный сигнал превышения минимального предела темпер	4360	1	4	4	4	P0215	P0426	
534	SCR上游温度传感器温度信号不可信  Неверный сигнал температуры температурного датчика SCR верхнего уровня	4360	2	4	4	4	P0216	P0426	
535	SCR尿素喷嘴堵塞  Засор распылителя форсунки мочевины SCR	3361	2	4	5	3	P0217	P2047	
536	SCR尿素泵反向阀堵塞  Засор обратного клапана насоса мочевины SCR	523014	2	4	5	3	P0218	P3014	
537	SCR尿素溶液消耗太多  Слишком большой расход мочевины	1761	0	4	4	5	P0219	P3066	
538	SCR尿素溶液消耗太少  Слишком малый раход мочевины	1761	1	4	4	5	P021A	P3067	
539	SCR系统PUQP功能错误  Ошибка функции PUQP системы SCR	523015	2	4	4	1	P021B	P3000	
540	SCR尿素泵加热器不可信  Неверный обогрев насоса мочевины SCR	4355	20	4	5	5	P021C	P3057	
541	SCR尿素泵加热器温度传感器动态不可信  Неверное положение датчика температуры обогрева насоса мочевины SCR	4355	21	4	5	5	P021D	P3058	
542	SCR尿素泵加热器温度传感器冷启动时不可信  неверный сигнал датчика температуры обогрева насоса мочевины во время холодного пуска	4355	22	4	5	5	P021E	P3059	
543	SCR尿素泵温度传感器动态不可信  Неверное состояние датчика температуры мочевины SCR	523017	2	4	5	6	P021F	P3060	
544	SCR尿素泵温度传感器冷启动时不可信  Неверный сигнал датчика температуры мочевины SCR во время холодного пуска	523017	20	4	5	6	P0220	P3061	
545	SCR尿素箱温度上升错误  Ошибка повышения температуры бака мочевины SCR	3031	2	4	4	6	P0221	P203B	
546	SCR重起次数超过允许最大值  Количество повторных запусков SCR превышает допустимый предел	532103	11	4	3	8	P0222	P2068	
547	PTO开关CAN信息错误  Ошибка сообщения CAN переключателя PTO	976	20	3	4	5	P0223	U1404	
548	SCR尿素泵加热器温度占空比在错误范围  Продолжительность включения обогревателя насоса мочевины SCR в диапазоне ошибок	4355	9	4	5	5	P0224	P3029	
549	SCR尿素泵加热器温度占空比在无效范围  Продолжительность включения обогревателя насоса мочевины SCR в недопустимом диапазоне	4355	8	4	5	5	P0225	P3029	
550	SCR尿素泵温度测量模块失效  Отказ модуля измерения температуры мочевины насоса SCR	523017	11	4	5	4	P0226	P3038	
551	SCR尿素泵接收的PWM周期在无效范围  Принимаемый SCR насос мочевины PWM цикл находится в недопустимом диапазоне	523017	21	4	5	4	P0227	P2062	
552	SCR尿素泵PWM信号错误  Ошибка сигнала PWM насоса мочевины	523017	8	4	5	4	P0228	P2062	

553	SCR尿素泵温度占空比在错误范围 Продолжительность включения температуры насоса мочевины SCR в ошибочных пределах	523017	9	4	5	6	P0229	P3029	
554	SCR尿素泵温度占空比在无效范围 Продолжительность включения температуры насоса мочевины SCR в недопустимом диапазоне	523017	10	4	5	6	P022A	P3029	
555	踏板1电压高于上限 Напряжение педали 1 выше максимального предела	91	3	2	2	1	P022B	P0123	
556	踏板2电压高于上限 Напряжение педали 2 выше максимального предела	29	3	2	2	1	P022C	P0223	
557	远程踏板1电压高于上限 Напряжение длинного хода педали 1 выше максимального предела	520277	3	2	2	9	P022D	P1501	
558	远程踏板2电压高于上限 Напряжение длинного хода педали 2 выше максимального предела	520278	3	2	2	9	P022E	P1502	
559	踏板1电压低于下限 Напряжение педали 1 ниже минимального предела	91	4	2	2	1	P022F	P0122	
560	踏板2电压低于下限 Напряжение педали 2 ниже минимального предела	29	4	2	2	1	P0230	P0222	
561	远程踏板1电压低于下限 Напряжение длинного хода педали 1 ниже минимального предела	520277	4	2	2	9	P0231	P1503	
562	远程踏板2电压低于下限 Напряжение длинного хода педали 2 ниже минимального предела	520278	4	2	2	9	P0232	P1504	
563	尿素液位传感器电压高于上限 Напряжение датчика уровня мочевины выше максимального значения	1761	3	4	4	5	P0233	P203D	
564	尿素液位传感器电压低于下限 Напряжение датчика уровня мочевины ниже минимального значения	1761	4	4	4	5	P0234	P203C	
565	传感器供电1错误 Ошибка энергоснабжения датчика 1	3509	2	1	1	2	P0235	P0643	
566	传感器供电2错误 Ошибка энергоснабжения датчика 2	3510	2	1	1	2	P0236	P0653	
567	传感器供电3错误 Ошибка энергоснабжения датчика 3	3511	2	1	1	2	P0237	P0699	
568	12V传感器供电1太高 Слишком высокая энергоподача датчика 12V	3512	3	1	1	3	P0238	P1602	
569	12V传感器供电1太低 Слишком низкая энергоподача датчика 12V	3512	4	1	1	3	P0239	P1603	
570	内部12V传感器供电太高 Слишком высокая энергоподача внутренней части датчика 12 V	3513	3	1	1	3	P023A	P1602	
571	内部12V传感器供电太低 Слишком низкая энергоподача внутренней части датчика 12 V	3513	4	1	1	3	P023B	P1603	
572	停车计数计时器精确性错误 Ошибка точности таймера расчета парковки	520248	11	1	1	1	P023C	P060C	
573	停车指示灯无负载 Нет нагрузки индикатора остановки машины	520279	5	3	3	5	P023D	P160F	
574	停车指示灯温度过高 Превышение температуры индикатора остановки машины	520279	6	3	3	5	P023E	P1610	
575	停车指示灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания индикатора остановки машины	520279	3	3	3	5	P023F	P1611	
576	停车指示灯对地短路 Короткое замыкание земли индикатора остановки машины	520279	4	3	3	5	P0240	P1612	
577	起动机驱动无负载 Нет нагрузки стартера	1675	5	1	2	1	P0241	P0615	
578	起动机驱动温度过高 Превышение пусковой температуры стартера	1675	6	1	2	1	P0242	P0615	
579	起动机继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле стартера	1675	3	1	2	1	P0243	P0617	
580	起动机继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле стартера	1675	4	1	2	1	P0244	P0616	
581	诊断灯驱动无负载 Нет нагрузки при запуске диагностических индикаторов	520250	5	3	3	3	P0245	P1604	
582	诊断灯驱动温度过高 Превышение температуры пуска диагностических индикаторов	520250	6	3	3	3	P0246	P1605	

583	诊断灯驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания диагностического индикатора	520250	3	3	3	3	P0247	P1606	
584	诊断灯驱动对地短路 Короткое замыкание земли диагностического индикатора	520250	4	3	3	3	P0248	P1607	
585	故障诊断软件复位0 Сброс 0 программы диагностики неисправностей	520251	11	1	1	8	P0249	P1608	
586	故障诊断软件复位1 Сброс 1 программы диагностики неисправностей	520251	20	1	1	8	P024A	P1609	
587	故障诊断软件复位2 Сброс 2 программы диагностики неисправностей	520251	21	1	1	8	P024B	P160A	
588	踏板1、踏板2之间电压信号偏差太大 Слишком большая разница между сигналами напряжения педали 1 и педали 2	520252	2	2	2	1	P024C	P2135	
589	踏板1、踏板2之间电压信号与低怠速开关不可信 Неверный сигнал напряжения между педалью1, педалью 2 и переключателем холостого хода	558	2	2	2	1	P024D	P2135	
590	远程踏板1、远程踏板2之间电压信号偏差太大 Слишком большая разница между сигналами напряжения педа	520280	2	2	2	9	P024E	P1505	
591	T50开关错误 Ошибка переключателя T50	520253	11	3	4	5	P024F	P2530	
592	空气温度传感器频率信号高于上限 Частота сигнала датчика температуры воздуха выше максимального предела	172	0	2	3	4	P0250	P0113	
593	空气温度传感器频率信号低于下限 Частота сигнала датчика температуры воздуха ниже минимального предела	172	1	2	3	4	P0251	P0112	
594	空气温度传感器时间信号高于上限 Сигнал времени датчика температуры воздуха выше максимального значения	172	15	2	3	4	P0252	P0113	
595	空气温度传感器时间信号低于下限 Сигнал времени датчика температуры воздуха ниже минимального значения	172	17	2	3	4	P0253	P0112	
596	中冷后进气温度信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала температуры впускного воздуха после охлаждения	105	19	2	3	3	P0254	P0099	
597	中冷后进气温度传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика температуры впускного воздуха после охлаждения выше максимального предела	105	3	2	3	3	P0255	P0098	
598	中冷后进气温度传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика температуры впускного воздуха после охлаждения ниже минимального предела	105	4	2	3	3	P0256	P0097	
599	中冷后进气温度不可信 Неверная температура впускного воздуха после охлаждения	105	2	2	3	3	P0257	P0096	
600	ECU内部温度传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика температуры внутренней части ECU выше максимального предела	1136	3	1	1	9	P0258	P0669	
601	ECU内部温度传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика температуры внутренней части ECU ниже минимального предела	1136	4	1	1	9	P0259	P0668	
602	节气门阀电流限制激活 Активация ограничения электротока клапана воздушной заслонки	51	6	3	6	1	P025A	P0000	
603	节气门阀关闭时电压超限 Напряжение клапана воздушной заслонки в закрытом положении выше максимального предела	51	17	3	6	2	P025B	P0000	
604	节气门阀开启时电压超限 Напряжение клапана воздушной заслонки в открытом положении выше максимального предела	51	15	3	6	2	P025C	P0000	
605	节气门阀电压差值超出范围 Разница напряжения клапана воздушной заслонки превышает допустимые рамки	51	2	3	6	2	P025D	P0000	
606	节气门阀冷启动错误 Ошибка холодного пуска клапана воздушной заслонки	51	12	3	6	3	P025E	P0000	
607	节气门正偏差超过最大值 Прямое отклонение воздушной заслонки превышает максимальное значение	51	18	3	6	3	P025F	P0000	
608	节气门负偏差超过最小值 Прямое отклонение воздушной заслонки превышает минимальное значение	51	16	3	6	3	P0260	P0000	

609	节气门阀堵塞 Засор клапана воздушной заслонки	51	1	3	6	3	P0261	P0000	
610	节气门阀堵塞 Засор клапана воздушной заслонки	51	0	3	6	3	P0262	P0000	
611	节气门阀关闭状态下长时间松动 Клапан воздушной заслонки в закрытом состоянии в течении длительного времени находится в свободном положении	51	8	3	6	2	P0263	P0000	
612	节气门阀开启状态下长时间松动 Клапан воздушной заслонки в открытом состоянии в течении длительного времени находится в свободном положении	51	9	3	6	2	P0264	P0000	
613	节气门阀开路 Незамкнутая цепь клапана воздушной заслонки	51	5	3	6	4	P0265	P0000	
614	节气门阀过热 Перегрев клапана воздушной заслонки	51	24	3	6	4	P0266	P0000	
615	节气门阀传感器电压高 Высокое напряжение датчика клапана воздушной заслонки	51	20	3	6	5	P0267	P0000	
616	节气门阀传感器电压低 Низкое напряжение датчика клапана воздушной заслонки	51	21	3	6	5	P0268	P0000	
617	节气门阀对电源短路 Короткое замыкание источника питания клапана воздушной заслонки	51	3	3	6	4	P0269	P0000	
618	节气门阀对地短路 Короткое замыкание земли клапана воздушной заслонки	51	4	3	6	4	P026A	P0000	
619	节气门阀关闭状态下短时间松动 Клапан воздушной заслонки в закрытом положении в течение короткого времени находится в свободном состоянии	51	22	3	6	2	P026B	P0000	
620	节气门阀开启状态下短时间松动 Клапан воздушной заслонки в открытом положении в течение короткого времени находится в свободном состоянии	51	23	3	6	2	P026C	P0000	
621	节气门阀传感器电压高 Высокое напряжение датчика клапана воздушной заслонки	51	13	3	6	5	P026D	P0000	
622	节气门阀传感器电压低 Низкое напряжение датчика клапана воздушной заслонки	51	14	3	6	5	P026E	P0000	
623	节气门阀松动 Ослабление клапана воздушной заслонки	51	11	3	6	4	P026F	P0000	
624	进气阀上游温度传感器电压超过最大值 Напряжение датчика температуры верхнего уровня клапана воздушной заслонки выше максимального значения	1636	3	2	3	6	P0270	P0113	
625	进气阀上游温度传感器电压低于最小值 Напряжение датчика температуры верхнего уровня клапана воздушной заслонки ниже минимального значения	1636	4	2	3	6	P0271	P0112	
626	增压器开路 Незамкнутая цепь турбины	1188	5	2	3	7	P0272	P0045	
627	增压器超速 Превышение оборотов турбины	103	0	2	3	7	P0273	P0049	
628	增压器执行器温度过高 Перегрев актуатора турбины	1188	6	2	3	7	P0274	P0045	
629	增压器对电源短路 Короткое замыкание источника питания турбины	1188	3	2	3	7	P0275	P0048	
630	增压器对地短路 Короткое замыкание земли турбины	1188	4	2	3	7	P0276	P0047	
631	SCR催化剂下游温度传感器信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала датчика температуры нижнего уровня катализатора SCR	4363	19	4	4	8	P0277	U0113	
632	SCR催化剂下游温度传感器电压高于上限 Напряжение сигнала датчика температуры нижнего уровня катализатора SCR выше масимального предела	4363	3	4	4	8	P0278	P0428	
633	SCR催化剂下游温度传感器电压低于下限 Напряжение сигнала датчика температуры нижнего уровня катализатора SCR ниже минимального предела	4363	4	4	4	8	P0279	P0427	
634	SCR催化剂上游温度传感器信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала датчика температуры верхнего уровня катализатора SCR	4360	19	4	4	8	P027A	U0113	
635	SCR催化剂上游温度传感器电压高于上限 Напряжение сигнала датчика температуры верхнего уровня катализатора SCR выше масимального предела	4360	3	4	4	8	P027B	P042D	

636	SCR催化剂上游温度传感器电压低于下限 Напряжение сигнала датчика температуры верхнего уровня катализатора SCR ниже минимального предела	4360	4	4	4	8	P027C	P042C	
637	尿素液位低 Низкий уровень мочевины	1761	2	4	4	5	P027D	P203F	
638	SCR尿素喷嘴电流超过最大限 Электроток распылителя форсунки мочевины SCR выше максимального предела	3361	5	4	5	3	P027E	P2049	
639	SCR尿素喷嘴过热 Перегрев распылителя форсунки мочевины SCR	3361	6	4	5	3	P027F	P3009	
640	SCR尿素喷嘴驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания актуатора распылителя форсунки мочевины SCR	3361	15	4	5	3	P0280	P2049	
641	SCR尿素喷嘴驱动高端对电源短路 Короткое замыкание источника питания актуатора распылителя форсунки мочевины SCR	3361	3	4	5	3	P0281	P2049	
642	SCR尿素喷嘴驱动对地短路 Короткое замыкание земли актуатора распылителя форсунки мочевины SCR	3361	4	4	5	3	P0282	P2048	
643	SCR尿素喷嘴驱动高端短路 Короткое замыкание земли актуатора распылителя форсунки мочевины SCR	3361	17	4	5	3	P0283	P2047	
644	尿素加热器错误 Ошибка обогрева мочевины	523019	11	4	3	3	P0284	P3025	
645	尿素管 (泵到箱) 加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)	4357	2	4	6	1	P0285	P3069	
646	尿素管 (泵到箱) 加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)	4357	5	4	6	1	P0286	P3070	
647	尿素管 (泵到箱) 加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)	4357	6	4	6	1	P0287	P3071	
648	尿素管 (泵到箱) 加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)	4346	5	4	6	1	P0288	P3021	
649	尿素管 (泵到箱) 加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)	4346	6	4	6	1	P0289	P3072	
650	尿素管 (泵到箱) 加热继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)	4346	3	4	6	1	P028A	P3023	
651	尿素管 (泵到箱) 加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)	4346	4	4	6	1	P028B	P3022	
652	尿素管 (泵到嘴) 加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от насоса с форсунке)	4356	2	4	6	2	P028C	P3073	
653	尿素管 (泵到嘴) 加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от насоса к форсунке)	4356	5	4	6	2	P028D	P3074	
654	尿素管 (泵到嘴) 加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от насоса к форсунке)	4356	6	4	6	2	P028E	P3075	
655	尿素管 (泵到嘴) 加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к форсунке)	4344	5	4	6	2	P028F	P3024	
656	尿素管 (泵到嘴) 加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к форсунке)	4344	6	4	6	2	P0290	P3076	
657	尿素管 (泵到嘴) 加热继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к форсунке)	4344	3	4	6	2	P0291	P3027	
658	尿素管 (泵到嘴) 加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к форсунке)	4344	4	4	6	2	P0292	P3026	



659	尿素加热主继电器负载对电源短路 Короткое замыкание источника питания главного реле обогрева мочевины	523003	20	4	6	3	P0293	P3077	
660	尿素加热主继电器开路 Незамкнутая цепь главного реле обогрева мочевины	523003	5	4	6	3	P0294	P3043	
661	尿素加热主继电器驱动过热 Перегрев главного реле обогрева мочевины	523003	6	4	6	3	P0295	P3044	
662	尿素加热主继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания главного реле обогрева мочевины	523003	3	4	6	3	P0296	P3045	
663	尿素加热主继电器对地短路 Короткое замыкание земли главного реле обогрева мочевины	523003	4	4	6	3	P0297	P3046	
664	尿素管（箱到泵）加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)	4354	2	4	6	4	P0298	P3078	
665	尿素管（箱到泵）加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь сопротивления провода обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)	4354	5	4	6	4	P0299	P3079	
666	尿素管（箱到泵）加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли провода сопротивления обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)	4354	6	4	6	4	P029A	P3080	
667	尿素管（箱到泵）加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)	4340	5	4	6	4	P029B	P3028	
668	尿素管（箱到泵）加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)	4340	6	4	6	4	P029C	P3081	
669	尿素管（箱到泵）加热继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)	4340	3	4	6	4	P029D	P3032	
670	尿素管（箱到泵）加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)	4340	4	4	6	4	P029E	P3031	
671	尿素泵加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева насоса мочевины	4342	14	4	6	5	P029F	P3082	
672	尿素泵加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь провода сопротивления обогрева насоса мочевины	4342	2	4	6	5	P02A0	P3083	
673	尿素泵加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли провода сопротивления обогрева насоса мочевины	4342	4	4	6	5	P02A1	P3084	
674	尿素泵加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева насоса мочевины	4355	2	4	6	5	P02A2	P3033	
675	尿素管泵加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода насоса мочевины	4355	6	4	6	5	P02A3	P3085	
676	尿素管泵加热继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле обогрева трубопровода насоса мочевины	4355	3	4	6	5	P02A4	P3037	
677	尿素管泵加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обогрева трубопровода насоса мочевины	4355	4	4	6	5	P02A5	P3036	
678	尿素箱加热电磁阀开路 Незамкнутая цепь электромагнитного клапана обогрева бака мочевины	3363	5	4	6	6	P02A6	P3016	
679	尿素箱加热电磁阀过热 Перегрев электромагнитного клапана обогрева бака мочевины	3363	0	4	6	6	P02A7	P3018	
680	尿素箱加热电磁阀对电源短路 Короткое замыкание источника питания электромагнитного клапана обогрева бака мочевины	3363	3	4	6	6	P02A8	P3020	
681	尿素箱加热电磁阀对地短路 Короткое замыкание земли электромагнитного клапана обогрева бака мочевины	3363	4	4	6	6	P02A9	P3019	
682	尿素泵电机转速偏差错误 Ошибка отклонения оборотов двигателя насоса мочевины	4375	2	4	5	1	P02AA	P3001	
683	尿素泵电机长时间转速偏差错误 Ошибка отклонения оборотов двигателя на продолжительное время двигателя насоса мочевины	4375	14	4	5	1	P02AB	P3086	

684	尿素泵电机失效 Отказ двигателя насоса мочевины	4375	11	4	5	1	P02AC	P3002	
685	尿素泵电机驱动开路 Незамкнутая цепь актуатора двигателя насоса мочевины	4375	5	4	5	1	P02AD	P3006	
686	尿素泵电机驱动过热 Перегрев актуатора двигателя насоса мочевины	4375	6	4	5	1	P02AE	P3003	
687	尿素泵电机驱动对电源短路 Короткое замыкание источник питания актуатора двигателя насоса мочевины	4375	3	4	5	1	P02AF	P3004	
688	尿素泵电机驱动对地短路 Короткое замыкание земли актуатора двигателя насоса мочевины	4375	4	4	5	1	P02B0	P3005	
689	尿素泵压力高于上限 Напряжение насоса мочевины выше максимального предела	1387	15	4	5	1	P02B1	P3007	
690	尿素泵压力低于下限 Напряжение насоса мочевины ниже минимального предела	1387	17	4	5	1	P02B2	P3007	
691	尿素泵压力信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала напряжения насоса мочевины	1387	19	4	5	1	P02B3	P204E	
692	尿素泵压力传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика напряжения насоса мочевины выше максимального предела	1387	3	4	5	1	P02B4	P204D	
693	尿素泵压力传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика напряжения насоса мочевины ниже минимального предела	1387	4	4	5	1	P02B5	P204C	
694	尿素换向阀执行器高端开路 Незамкнутая цепь верхнего конца актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	20	4	5	2	P02B6	P3047	
695	尿素换向阀执行器高端过热 Перегрев верхнего конца актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	21	4	5	2	P02B7	P3048	
696	尿素换向阀执行器高端对电源短路 Короткое замыкание источника питания верхнего конца актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	15	4	5	2	P02B8	P3049	
697	尿素换向阀执行器高端对地短路 Короткое замыкание земли верхнего конца актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	17	4	5	2	P02B9	P3050	
698	尿素换向阀执行器开路 Незамкнутая цепь актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	5	4	5	2	P02BA	P3010	
699	尿素换向阀执行器过热 Перегрев актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	6	4	5	2	P02BB	P3011	
700	尿素换向阀执行器对电源短路 Короткое замыкание источника питания актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	3	4	5	2	P02BC	P3013	
701	尿素换向阀执行器对地短路 Короткое замыкание земли актуатора реверсивного клапана мочевины	4376	4	4	5	2	P02BD	P3012	
702	尿素箱温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температуры бака мочевины	3031	19	4	4	6	P02BE	P205A	
703	尿素箱温度传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика температуры бака мочевины выше максимального предела	3031	3	4	4	6	P02BF	P205D	
704	尿素箱温度传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика температуры бака мочевины ниже минимального предела	3031	4	4	4	6	P02C0	P205C	
705	尿素箱温度传感器信号高于上限 Сигнал датчика температуры бака мочевины выше максимального предела	3031	0	4	4	6	P02C1	P205B	
706	尿素箱温度传感器信号低于下限 Сигнал датчика температуры бака мочевины ниже минимального предела	3031	1	4	4	6	P02C2	P205B	
707	车速信号CAN通讯错误 Ошибка связи сигнала скорости CAN	84	19	2	2	4	P02C3	U1405	
708	车速超过上限 Скорость превышает масимальный предел	84	0	2	2	4	P02C4	P0279	
709	车速传感器电压信号不可信 Неверный сигнал напряжения датчика скорости	84	14	2	2	4	P02C5	P2162	

710	发动机转速和扭矩与车速不一致 Расхождение скорости автомобиля с оборотами двигателя и крутящим моментом	84	2	2	2	4	P02C6	P0501	
711	车速传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика скорости выше максимального предела	84	3	2	2	4	P02C7	P0503	
712	车速传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика скорости ниже минимального предела	84	4	2	2	4	P02C8	P0502	
713	车速传感器信号脉宽高于上限 Ширина импульса датчика скорости выше максимального предела	1624	3	2	2	5	P02C9	P2158	
714	车速传感器信号脉宽低于下限 Ширина импульса датчика скорости ниже минимального предела	1624	4	2	2	5	P02CA	P2160	
715	车速传感器信号周期低于下限 Цикл сигнала датчика скорости ниже минимального предела	1624	8	2	2	5	P02CB	P2161	
716	报警灯开路 Незамкнутая цепь сигнальной лампы	520281	5	3	3	6	P02CC	P1613	
717	报警灯过热 Перегрев сигнальной лампы	520281	6	3	3	6	P02CD	P1614	
718	报警灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания сигнальной лампы	520281	3	3	3	6	P02CE	P1615	
719	报警灯对地短路 Короткое замыкание земли сигнальной лампы	520281	4	3	3	6	P02CF	P1616	
720	刹车信号不可信 Неверный сигнал торможения автомобиля	597	11	0	0	0	P02D0		
721	刹车信号不可信 Неверный сигнал торможения автомобиля	597	7	2	2	3	P02D1		
722	刹车信号不可信 Неверный сигнал торможения автомобиля	597	2	2	2	3	P02D2		
723	CAN接收帧DEC1超时错误 Ошибка истечения времени ожидания приема информации DEC1 CAN	522062	19	0	0	0	P02D3		
724	CAN发送DM19Ds的BAM到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания передачи CAN DM19Ds BAM Packet	522059	19	2	2	3	P02D4		
725	CAN发送DM19Ds超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Ds	522059	11	0	0	0	P02D5		
726	CAN发送DM19Ds的Packet到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Ds из Packet в Packet	522059	31	0	0	0	P02D6		
727	CAN发送DM19Us的BAM到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Us BAM в Packet	522060	19	0	0	0	P02D7		
728	CAN发送DM19Us超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Us	522060	11	0	0	0	P02D8		
729	CAN发送DM19Us的Packet到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Us из Packet в Packet	522060	31	0	0	0	P02D9		
730	CAN接收帧EBC1数据量错误 Ошибка объема информации получаемой CAN EBC1	522013	14	0	0	0	P02DA		
731	CAN接收帧ETC1数据量错误 Ошибка объема информации получаемой CAN ETC1	522022	19	4	2	5	P02DB		
732	CAN接收帧ETC2数据量错误 Ошибка объема информации получаемой CAN ETC2	522023	14	4	2	5	P02DC		
733	CAN接收帧ETC7超时错误 Ошибка истечение времени ожидания CAN принимаемой ETC7	522063	19	0	0	0	P02DD		
734	CAN接收帧风扇驱动超时错误 Ошибка истечения времени ожидания CAN приема старта вентилятора	977	19	4	2	7	P02DE		
735	CAN发送帧FIC超时错误 Ошибка истечения времени ожидания CAN подачи FIC	522026	19	0	0	0	P02DF		
736	CAN发送帧MFD1超时错误 Ошибка истечения времени ожидания CAN подачи MFD1	522064	19	0	0	0	P02E0		
737	CAN接收发动机变速器配置BAM超时错误 ошибка истечения времени ожидания BAM конфигурации ретардера двигателя, получаемой CAN	522029	19	0	0	0	P02E1		

738	CAN接收发动机缓速器配置Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания Packet конфигурации ретардера двигателя, получаемой CAN	522029	14	0	0	0	P02E2		
739	CAN接收帧CCVS数据量错误 Ошибка объема информации CCVS, получаемой CAN	522030	14	0	0	0	P02E3		
740	CAN接收帧T50状态错误 Ошибка положения T50, принимаемой CAN	522065	0	0	0	0	P02E4		
741	CAN接收帧TCO1数据量错误 Ошибка объема информации TCO1, принимаемой CAN	522032	14	0	0	0	P02E5		
742	CAN接收帧TimeDate数据量错误 Ошибка уровня информации TimeDate, принимаемой CAN	522034	14	0	0	0	P02E6		
743	来自CAN的发动机起动机锁死错误 Ошибка блокировки запуска двигателя, исходящей от CAN	2900	2	0	0	0	P02E7		
744	CAN接收帧TSC1AE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1AE, принимаемой CAN	522035	14	4	1	4	P02E8		
745	CAN接收帧TSC1AR数据量错误 Ошибка объема информации TSC1AR, принимаемой CAN	522036	14	4	1	4	P02E9		
746	CAN接收帧TSC1DE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1DE, принимаемой CAN	522037	14	4	1	5	P02EA		
747	CAN接收帧TSC1DR数据量错误 Ошибка объема информации TSC1DR, принимаемой CAN	522038	14	4	1	5	P02EB		
748	CAN接收帧TSC1PE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1PE, принимаемой CAN	522039	14	4	1	6	P02EC		
749	CAN接收帧TSC1TE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1TE, принимаемой CAN	522040	14	4	1	7	P02ED		
750	CAN接收帧TSC1TR数据量错误 Ошибка объема информации TSC1TR, принимаемой CAN	522041	14	4	1	7	P02EE		
751	CAN接收帧TSC1VE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1VE, принимаемой CAN	522042	14	4	1	8	P02EF		
752	CAN接收帧TSC1VR数据量错误 Ошибка объема информации TSC1VR, принимаемой CAN	522043	14	4	1	8	P02F0		
753	来自CAN的发动机后停止锁死错误 Ошибка блокировки двигателя после остановки, посылаемой CAN	520203	19	3	4	3	P02F1		
754	来自CAN的发动机后起动机锁死错误 Ошибка блокировки двигателя после запуска, посылаемой CAN	520203	14	3	4	3	P02F2		
755	喷油电容1对地短路  короткое замыкание земли конденсатора впрыска 1	520214	14	1	5	1	P02F3		
756	喷油电容2对地短路  короткое замыкание земли конденсатора впрыска 2	520287	14	1	5	1	P02F4		
757	喷油电容1对地短路测试错误 Ошибка проверки короткого замыкания земли конденсатора впрыска 1	520214	11	4	2	6	P02F5		
758	喷油电容2对地短路测试错误 Ошибка проверки короткого замыкания земли конденсатора впрыска 2	520287	11	4	2	6	P02F6		
759	Overrun时喷油器加电时间超过最大允许值（对喷油器的过热保护） В режиме Overrun время включение питания форсунки превосходит разрешенный предел (Перегрев защиты форсунки)	1108	15	2	6	1	P02F7		
760	PRV阀打开错误（应该打开了，但实际没有开） Ошибка открытия клапана PRV（должен открыться, в реальности не открывается）	520265	11	1	3	6	P02F8		
761	高压油泵始终工作在最大泵油量状态 ТНВД всегда работает при максимальном уровне топлива	520265	14	1	3	6	P02F9		